

○ ポップコーン機 使用方法 注意事項

- 一番初めに作る時は、釜が温まってから油・コーン豆をいれる
- 数分経つと弾ける音がし、ポップコーンがふたからこぼれ出ます
- 音が無くなれば弾け終わりです
- 釜回転ハンドルを 180 度回転させ釜に残ったポップコーンを全て出します
(釜は高温です！ふれないこと)
- 釜・庫内で味付けしないでください
- ポップコーンをつくらないときは【加熱】スイッチを切る

○ ポップコーン機 掃除方法

やけど防止の為**軍手**をして作業してください

- 扉を開け手前のカバーを取り外し、残っているポップコーン屑・豆などを
しっかり取り、下の引き出しをきれいにする
- 釜のなかにコップ 1 杯分のお湯をいれ【加熱】スイッチをいれる
(フタは上げたまま)
- 煮立つことにより油がとけ掃除しやすくなる
- 前扉を閉めて【加熱】スイッチを切る 電源コードを抜く
- 発生した蒸気で庫内・ふたをクッキングペーパーなどやわらかい布で
汚れをしっかりと拭きとる
- 釜の中のお湯を別容器に空け、釜の内部もきれいに拭き取る
食品機械ですので湿気腐食の元となります
乾いた布等できれいに拭き取ってください