
○わたあめ機の使用方法について

綿菓子機 取扱い説明書



本体に付いている3ヶ所の 1 ナットを外します。



アルミ釜の3ヶ所にネジの突 2 起を合わせます。



1で外したナットで釜を固定 3 し、フードと天井部分を組み立 てます。



コンセントに電源コードを差し 4 込み電源をONにします。



左の針を10Aに合わせて暖気 5 運転をします。



針が10Aに合っていない時 6 は、右のダイヤルを回して調 整します。



ザラメを用意します。ザラメは 7 容器等に移し替えると扱いや すいです。



ザラメをザラメさしすりきり1杯 8 分回転釜の穴にゆっくり入れ ます。



ザラメ投入後すぐに綿が出て 9 きますので、割り箸で最初は ぐるりと周させて巻き取りま



割り箸に綿が絡んできたら手 10 元をくるくる回します。



巻き取るときに下向きにしたり

11 水平にしたりして形を整えて
下さい。



