

○わたあめ機の掃除について

綿菓子機使用後の清掃方法 **その1**

- ①綿菓子機の電源スイッチをオフにします。
- ②コンセントを抜きます。
- ③風防を外します。



- ④タライの上の三つのナットを手で外します。

固い場合は付属のソケットレンチでゆるめます。

ナット三つを無くさないようにしてください。



- ⑤タライを真上に引き上げるとタライが外れます。

※スイッチは必ずオフにしてください。



湯沸かし器が利用できる時

- ⑥本体を横向きに持ち、湯沸かし器の熱湯を回転釜に直接かけます。

ヤケドに気をつけて、回転釜を90度ずらし、熱湯をかけ、一周させます。

その2

ここに熱湯
をかけます。



屋外でポットの熱湯を使う時

本体をテーブルに横向き載せます。



コップに熱湯を入れて回転釜にかけます。

ヤケドに気をつけて、回転釜を90度ずらし、熱湯をかけ一周させます。

後は組み立てればOKです。

最後に、コンセントにつなぎ、から運転を数分
行って下さい（水分を取り除く）

タライの清掃



流しのお湯でザラメを拭き取ります。

屋外の場合はお湯で拭き取ります。

途中での回転釜の清掃



ここに水を少し
入れます

ザラメが回転釜にこびりついた時、右のダイヤルを一番強くして熱を加えながら、（この時は煙が出ますが、気にしないでください。）回転釜の穴にコップ半分のお水を少しずつ入れて、詰まった綿を溶かします。タライに水が溜まった時は拭き取って下さい。